



BRUKSANVISNING FAAC RADIO DB404

Utgåva 1



FAAC Nordic AB

BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29

www.faac.se

Beskrivning av mottagaren

DB404 är ett instickskort till EP104 för anslutning av FAAC radiomottagare av typen RP. Instickskortet förser EP104 med en programmerbar radiokanal som kan användas för manövrering av porten.

Montering

1. Bryt spänningen till EP104.
2. Skruva fast kortet DB404 med 2st skruvar M3x5 på distanserna på EP104.
3. Slå på spänning på EP104 igen.

Programmering av handsändare typ SLH

Radiosystem FAAC SLH är ett system med rolling code och är självlärande.

- Programmera handsändare nummer ett

För att programmera handsändare nummer ett gör enligt följande. Tryck på båda radioknapparna på din handsändare samtidigt, sändaren skall då börja blinka, när handsändaren blinkar trycker man ner programmeringsknappen på sin mottagare som då även den börjar blinka. När både handsändare och mottagare blinkar tryck på den knapp på sändaren som skall användas för manövrering. När både sändare och mottagare inte längre varken blinkar eller lyser så testa handsändarens funktion.

- Programmera resterande handsändare

Använd den handsändare som programmerades enligt föregående kapitel. På redan inprogrammerad handsändare, tryck på båda knapparna så den börjar att blinka, när den blinkar släpper man knapparna och trycker ner och håller nertryckt den knapp som används för öppning, handsändaren lyser då med fast sken. Under tiden man håller knappen nertryckt tar man nästa sändare och håller dem ihop, och sänder med den knapp man vill använda för manövrering på den nya handsändaren, håll knappen intryckt tills den nya sändaren blinkat 3 gånger och sedan förblir släckt. Testa sändarens funktion.



FAAC