

## **ANVÄNDAR MANUAL**

## SESAM 800 RX MC Manager





#### Åkerströms Björbo AB

Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com www.akerstroms.com

© Åkerströms Björbo AB, 2011

943686-000 -A0



Funktions koder

## 12 Funktions koder

0x11 = 3-Relän (Upp/Stopp/Ner) funktionalitet, standard

0x51 = 1-relä funktionalitet, knapp 1 aktiverar relä 1

0xA1= 1-relä funktionalitet, knapp 2 aktiverar relä 2

0xF1= 1-relä funktionalitet, knapp 3 aktiverar relä 3

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0 Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund Sesam 800 RX MC Manager Version: A0 Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund

AKERSTRÖMS





## 10 Minneskortet är klart efter att:

Innan du använder minneskortet så måste innehållet i minneskortstabellen skrivas över till minneskortet som sitter i USB-mottagaren genom att trycka "Write to MC" (Skriv till MC).

Det är nu säkert att ta bort kortet från USB-mottagaren. Fäll upp spaken och lyft kortet rakt upp.

## 11 Virtuella mottagaren

I det virtuella mottagarfönstret kan användaren testa den nuvarande konfigurationen av minneskortet. Den virtuella mottagaren kommer att fungera som en standard SESAM mottagare. Innan test, tryck på "Write to MC"för att hämta den aktuella konfigurationen till mottagaren. Använd SESAM sändare mot databasen under testet.

## 11.1 LCD fönstret

Anger det valda port numret i mottagaren. Portnumret används endast när du använder SESAM L99 sändare. Om inget portnummer är konfigurerad visar displayen "---".

## 11.2 Relä utgångar

Indikerar vilken funktion som sändaren sänder ut.

- 1 = Upp
- 2 = Stopp

3 = Ner



Virtual receiver

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0 Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund

## Innehållsförteckning

1	Omfattning	5
2	Introduktion	5
3	Installation av mjukvara och hårdvara	5
4	Sändare / Grupp ID	6
4.1	Ställ in grupp-ID i sändaren	6
5	Att köra programmet	6
6	Minneskort	8
6.1	Montera minneskortet på USB-mottagaren	8
7	Databasen	8
<b>7</b> 7.1	Databasen	<b>8</b> 8
<b>7</b> 7.1 7.1.1	Databasen     Lägga till sändare i databasen     Lägga till sändare i databasen automatiskt	8 8 8
<b>7</b> 7.1 7.1.1 7.1.2	Databasen     Lägga till sändare i databasen     Lägga till sändare i databasen automatiskt     Lägga till sändare i databasen manuellt.	8 8 10
7 7.1 7.1.1 7.1.2 8	Databasen     Lägga till sändare i databasen     Lägga till sändare i databasen automatiskt     Lägga till sändare i databasen manuellt.     Importera Minneskort till MC managern	8 8 10 <b>10</b>
7 7.1 7.1.1 7.1.2 8 8.1	Databasen     Lägga till sändare i databasen     Lägga till sändare i databasen automatiskt     Lägga till sändare i databasen manuellt.     Lägga till sändare i databasen manuellt.     Att kopiera en sändare mellan minneskort till databas	8 8 10 10 10
7 7.1 7.1.1 7.1.2 8 8.1 9	Databasen     Lägga till sändare i databasen     Lägga till sändare i databasen automatiskt     Lägga till sändare i databasen manuellt.     Importera Minneskort till MC managern     Att kopiera en sändare mellan minneskort till databas     Lägga till och ta bort sändare     i minneskortstabellen.	81010101011

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0

Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund

**ÅKERSTRÖ#S** 

**ÅKERSTRÖMS** 

9.1.1	Lär in /"Learn"	12
9.2	Skriv över minneskortstabellen till minneskortet	12
9.3	Spara minneskortetstabellen som en fil	12
9.4	Öppna minneskortsfilen till minneskortstabellen.	13
9.5	Radera vald / "Delete Selected"	13
9.6	Radera alla / "Delete All"	13
9.7	Squelch nivå	13
9.8	Port Nummer	13
10	Minneskortet är klart efter att:	14
11	Virtuella mottagaren	14
11.1	LCD fönstret	14
11.2	Relä utgångar	14
12	Funktions koder	15

# Välj "Open memory card file" (Öppna minneskortsfil) Hitta den sparade filen och öppna den. Tabellen kan nu redigeras och / eller skrivas till minneskortet. **9.5 Radera vald / "Delete Selected"** Välj position och tryck på "Delete selected" knappen. Delete Selected **9.6 Radera alla / "Delete All"**

Lägga till och ta bort sändare i minneskortstabellen.

Tryck på "Delete all" knappen Delete All och bekräfta åtgärden genom att trycka på "Yes" i den frågeruta som kommer upp.

Öppna minneskortsfilen till minneskortstabellen.

1. Använd menyn under Arkiv, i det övre högra hörnet.

## 9.7 Squelch nivå

9.4

Denna inställning används när driftområdet av systemet måste minskas. Inställningen motsvarar den minsta signalnivån som måste uppnås för mottagaren att bearbeta kommandot. Använd ett värde mellan 50 och 105 (-dBm). Inställningen 50 kommer minska räckvidden ett par meter. Använd inställningen 255 för att inaktivera squelch funktionen.

## 9.8 Port Nummer

Denna inställning används för att konfigurera portnummer i mottagaren. Mottagaren svarar endast till SESAM L99 som visar detta portnummer.

Portnumret inställning gäller bara SESAM L99 sändare.

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0 Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund



## 9.1.1 Lär in /"Learn"

Använd denna funktion för att automatiskt lägga sändare ID-information till den valda positionen på minneskortstabellen när du har sändaren på plats och kanske inte har just den sändaren inlagd i databasen.

- 1. Välj en position genom att bocka i rutan i urval kolumnen bredvid positionsnumret.
- 2. Klicka på "Learn"-knappen Learn direkt under minneskortets tabell.
- 3. Klicka på uppåtpilen på sändaren och sändarens ID-nummer kommer att visas i "ID / group-ID" kolumnen.

## 9.2 Skriv över minneskortstabellen till minneskortet

Spara informationen som är lagd i minneskortetstabellen till minneskortet som sitter i USB-mottagaren.

Tryck på "Write to MC" (Skriv till MC) knappen Write to MC

**! Notera att** Beskrivningskolumnen "Description" inte kommer att skrivas in på minneskortet.

## 9.3 Spara minneskortetstabellen som en fil

Minneskortstabellens information kan sparas som en säkerhetskopia och / eller att användas för mer än en mottagare.

- 1. Använd menyn under Arkiv, i det övre högra hörnet.
- 2. Välj "Save memory card file" (spara minneskort fil)
- 3. Namnge och spara filen på ett säkert ställe.

## 1 Omfattning

Denna användarmanual beskriver funktionerna i SESAM 800 MC Manager programmet och är avsedd för installations- och servicetekniker. Denna användarmanual är ett komplement till SESAM 800 L99 800RX, RXD och RX DIN manual.

## 2 Introduktion

SESAM 800 Memory Manager är ett verktyg för att förenkla installation, konfiguration, testning och underhåll av storskaliga SESAM 800 installationer.

## 3 Installation av mjukvara och hårdvara

Program rekommendationer:

- Windows XP/Vista/Windows 7
- Microsoft .NET 2.0 Framework
- SESAM 800 MC Manager USB mottagare

Kör setup.exe och följ instruktionerna.

Programmet kräver Microsoft. NET 2.0. Om detta inte är installerat tidigare kommer användaren att bli uppmanad att hämta och installera det.

Installera Windows drivrutin för USB-mottagaren från följande webbplats:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Anslut SESAM 800 USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn.

SESAM USB-mottagaren kommer att drivas av USB-porten.

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0 Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund Sesam 800 RX MC Manager Version: A0 Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund



12 (16)



#### Sändare / Grupp ID 4

Alla SESAM 800 sändare har en förprogrammerad unik identitet från fabrik (ID). Detta ID är ett nummer mellan 1000000 och 16777214

I tillägg till den förprogrammerade unika identiteten, har SESAM L99 stöd för ett grupp-ID. Ett grupp-ID består av ett sexsiffrigt nummer som användaren kan konfigurera i sändaren. Sändare med samma grupp-ID betraktas som identiska av de styrda mottagarna. Det betyder att sändare kan organiseras i grupper. Detta ökar flexibiliteten och förenklar underhållet i stora installationer. Varje minneskort/mottagare kan lagra upp till 500 sändare / grupp-ID, en för varje position på minneskortet.

#### Ställ in grupp-ID i sändaren. 4.1

Detta beskrivs i Användarmanualen för SESAM 800 L99 800Rx, RXD och RX DIN.

#### Att köra programmet 5

- 1. Anslut USB-mottagaren till datorn
- 2. Starta programmet från Windows Start-meny eller genväg på skrivbordet.
- 3. Från huvudfönstret väljer du den COM-port som mottagaren är ansluten till och tryck på "Open port" knappen.
- 4. i den nedre raden i huvudfönstret ska det nu stå "SESAM 800 MC Manager connected".

### Lägga till och ta bort sändare i minneskort-9 stabellen.

Minneskortsabellen visar den information som kommer att läggas in eller som programmet har läst av från anslutet minneskort. Överföring från databasen till själva minneskortet går via minneskortstabellen.

Minneskortstabellen består av 500 positioner och detta är samma som minneskortets maximala kapacitet.

#### Kopiera sändare från databasen till minneskortet. 9.1

1. Välj positionen i databasen du vill kopiera genom att bocka i "Selected" rutan.

#### Välj sedan något av nedanstående alternativ:

- "Retain memory position" (Behåll minnesposition) Om den unika sändare eller gruppen ska sparas på samma position som i databasen.
- "Use available position" (Använd tillgänglig position) Om positionen för sändaren inte har någon betydelse. Sändaren kommer att läggas till den första tillgängliga position.
- "Use selected target position" (Använd vald position) om manuellt valda position krävs. Välj position i minneskortets tabell som databasens information ska kopieras till.
- 2. Klicka på "Copy selected" knappen.
- 3. Och spara sedan till minneskortet, se kap 9.2



Figure 3.

Kopiera

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0

Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0

Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund



#### 7.1.2 Lägga till sändare i databasen manuellt.

Denna metod kan bara göras om du vet sändarens eller sändargruppens ID men inte har sändaren i närheten.

Börja med att lägga till (skriva in) sändarens eller sändargruppens ID på den plats i databasen som du vill ha den.

Sändargruppens ID måste vara ett nummer mellan 1 och 999999.

Förprogrammerade unika sändar ID'n använder nummer mellan 1000000 och 16777214

Funktionskolumnen bredvid kommer automatiskt få inställningen 0x11, om en annan funktionsinställning önskas så ändra direkt i funktionskolumnen. En förteckning över funktionskoder finns i kap. 12.

Skriv i en beskrivning över sändaren eller sändargruppen i "Description"(beskrivning) kolumnen.

## 8 Importera Minneskort till MC managern

Hämta all information från minneskortet i USB-mottagaren och visa informationen i minneskortstabellen. Denna funktion är användbar för att redigera innehållet i ett redan programmerat minneskort. Funktionen kan också användas för att göra kopior av ett minneskort.

Tryck på "Import MC" knappen Import MC

## 8.1 Att kopiera en sändare mellan minneskort till databas

Denna metod kan användas när du har ett minneskort med sändarID'n lagrade i som inte redan finns i databasen. Minneskortets tabell syns på vänster sida i huvudfönstret. För att kopiera en enstaka position från minneskortets tabell så markeras den positionen genom att bocka i "Selected" rutan. Bocka sedan i rutan för den position i databasen som önskas. Klicka på "Copy Selected" knappen nedanför minneskortstabellen.

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0

Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund



#### Figure 1. Program fönster

Vid anslutning, kommer mottagarens mjukvaru version och aktuell konfiguration visas i RS-232 loggfönstret.

Ett redigeringsfönster som visar en minneskortstabell är placerad längst upp till vänster i huvudfönstret. Här kan användaren skapa eller redigera innehållet som redan finns eller ska skrivas in på minneskortet som sitter i USB-mottagaren.

Ett fönster som visare programmets databas och dess sparade sändare och information visas till höger i huvudfönstret.

I det nedre vänstra hörnet är ett RS-232 terminalfönster där all kommunikation mellan datorn och mottagaren visas.

I det nedre högra hörnet visas en virtuell mottagare där användaren kan testa konfigurationen av minneskort

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0

Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund

**ÅKERSTRÖ**#S



## 6 Minneskort

Varje SESAM 800 RXD mottagare har ett minneskort som innehåller konfigurationen av mottagaren. En instruktion för hur man tar ur minneskortet från mottagaren finns i Användarmanual för SESAM 800 L99 800RX, RXD och RX DIN.

## 6.1 Montera minneskortet på USB-mottagaren

Se till att spaken för minneskorthållaren pekar uppåt när du fäster kortet. Komponentsidan av minneskortet ska vara vänd ordet "card " på minneskorthållaren. Tryck försiktigt de 4 benen i respektive hål och tryck ner spaken för att fästa kortet.

## 7 Databasen

## 7.1 Lägga till sändare i databasen

Det rekommenderas att alla sändare i ett storskaligt SESAM 800 system läggs till i programdatabasen. Sändare kan läggas till antingen manuellt eller bli "inlärda" automatiskt. Varje databasposition består av en sändare / grupp-ID, funktionskod och en beskrivning.

Databaslistan är till höger i programmets huvudfönster

Databasen består av 500 positioner.

### 7.1.1 Lägga till sändare i databasen automatiskt

Detta är den rekommenderade metoden för att lägga till sändare i databasen om du har tillgång till sändaren.

## Lära in/"Learn"

Om du har tillgång till sändaren och vill lägga till den i databasen.

line	00C	- 14								Da	dain	C Vend	inch'		
	11	Select	ID / Group ID	Function	Depic	ption			0			Select	ID / Group ID	Function	Description
	1		1000	De11	Sesar	1,99,48	Access			E	- 5	2	1000	5h11	Secon L99, All Access
	2		1001	0411	Sesar	1.99.Ac	cen Zo	e1.			2	8	1001	6x11	Sevan L99. Access Zone 1
•	3									E	3		1002	0x11	Secan LS9. Access Zone 2
	4	E								L	4		1000	041	Secan L99, Access Zone 3
	5										5		1004	041	Secan LIII. Access Zone 4
	6		1101	De13	Secur	1.99.44	cen Zo	w1+3		E	8	1	1101	Ox11	Secan L99. Access Zone 1+3
	7									E	7.		1102	0x11	Sesan L99. Access Zone 2+3
										Ι.			16000905	De11	Secan S3, Ho S.Sversson
	9		16000406	0.61	Setar	MS. Bu	ton 1. A	Andersson		L	. 9		16000436	0.61	Secan MS, Button 1, A.Andeccon
	10									E	10		16000406	GuAt	Secan MI, Button 2, A Anderson
	11									E	11	0	16000436	0.F1	Secan HE Button 3 A Anderson
	12									1	12				
	13									E	13	0			
	14									E	14				
	15	D								E.	15				
	76.								10	L	16				
leo	-	. Pot nan	de 1 Man galel			Dete	a Select	ed Lean		1	Les	eri 📄	Delete Selected	Ca	y Selected @ Retain memory posteria
()ee	red 3	0100809				CP	eiste All	Impost M						1.11	Use evaluate poultore
						1		al Children I	-						O one restore tage prov
						Lap	10000	e	-		she	BVB.			0 0
	unte	t Derge ort	H 1 Save	s Line	255	de									
		eg'iviedor					-	Senai Pun Sana	01						Company of the local division of the local d
							~	COM Post						- 13	
**	1														
	1														
	8							-							
								Cluse Put	e 1						

- 1. Välj en position genom att bocka i rutan på höger sida bredvid positionens nummer (kolumnen "Selected").
- 2. Klicka på "learn" knappen nedanför databasens tabell.
- 3. Klicka på Upp pilen på sändaren, sändarens ID nummer kommer att visas i ID/Group ID kolumnen. Funktionskolumnen bredvid kommer automatiskt få inställningen 0x11, om en annan funktionsinställning önskas så ändra direkt i funktionskolumnen. En förteckning över funktionskoder finns i kap. 12.
- 4. Skriv i en beskrivning över sändaren eller sändargruppen i "Description"fältet.

Sesam 800 RX MC Manager Version: A0 Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund Sesam 800 RX MC Manager Version: A0 Document-ID: 943686-000 Author: L.Wilund

**ÅKERSTRÖ**#S



Figure 2. Välj en position