

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPROGRAM

FAAC 950N2/N/BM

Var 6:e månad

OBS!! Före arbete på 950N2/N/BM automatiken var vänlig bryt 230V matning.

- Kontrollera att alla fastsättningskruvar är väl fastsatta samt vid behov efterdra dessa.
- Kontrollera samt efterdra samtliga skruvar för armsystem/axeltapp.
- Kontrollera remmar samt vid behov justera.
- Kontrollera kedjespännare samt vid behov justera.
- Smörj Stängningsfjäder.
- Kontrollera och smörj rörliga delar.
För fjäder Mobil Unirex N3
För kedja Mobil Polyrex EM 103
- Kontrollera anslutna kablar.
- Kontrollera samt ev justera hastigheter öppning/stängning.
- Kontrollera att dörrblad vid "vandring" löper friktionsfritt (Ej tar i golv).
- Kontrollera samt smörj gångjärn på dörrbladet vid behov.
- Kontrollera samt justera vid behov anslutna säkerhetssensorer (detekteringsfält samt funktion).



OBS!! Om delar är slitna måste dessa bytas ut för att säkerställa maximal funktion och livslängd på Automatiken.

För reservdelar vv kontakta er FAAC representant.