


Scan & Go Basic

QR-kodsbaserat passersystem

Scan & Go Basic

Art. nr. 014414



För byggvarumarknad eller hotell-/besöksparkering. Används i anläggningar där besökaren normalt släpps in fritt och får en utfartsbiljett i kassan eller receptionen. Biljetten gäller en viss tid för utfart genom t.ex. vägbom eller körgrind. Skrivaren och scannern fungerar utan att kommunicera, ett smartsystem helt enkelt!

Scan & Go är QR-kodsbaserade passersystem som inte kräver kablage eller nätverk i någon form, förutom strömmatning och en impuls-kabel från scannern.

Scan & Go Basic är det enklaste systemet, med en scanner och en skrivare, vilket räcker för de flesta normala applikationer. För avancerade applikationer finns Scan & Go Pro.

Vem använder Scan & Go?

Typiska applikationer är besöksparkeringar, byggvarumarknader, hotellparkeringar, hamnanläggningar, kundtoaletter, offentliga toaletter samt kundparkeringar.

Funktion

Med detta system släpps kunderna normalt in automatiskt och får en utfartsbiljett i kassan, receptionen eller någon annanstans. Biljetten gäller en viss tid för utfart via scannerenheten som ger impuls att öppna aktuellt utfartshinder. Flera möjligheter finns:

- Två skrivare och en scanner
- Två skrivare och två scannrar
- En skrivare och flera scannrar

För andra funktioner kontakta säljare.



Skrivare till höger med biljett och de båda utskriftsknapparna. Scanner-enheten (till vänster) med hållare, för montage på en pelare, en stolpe, ett vändkors, en rotationsgrind, en trafikbom eller något annat beroende på hur aktuell utfart/infart ser ut.

Fördelar

- Inga kommunikationskablar, endast matningsström och impuls-kabel
- Skrivaren kräver bara ström och kan placeras där den behövs
- Snabb och enkel installation
- Inga tryckknappar som fastnar
- Läsavstånd ca 10 cm

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se

Scan & Go Basic

Teknik och tillbehör

Teknik ID-scanner

Den lackerade aluminiumscannern (standardfärg är RAL7016 Antracitgrå) är utrustad med LED-ring som visar aktuell status:

- Blått = Viloläge
- Grönt = Passage godkänd
- Rött = Passage ej godkänd

LCD-displayen kan visa text på SWE, NOR, ENG & TYS.
Strömmatning 24 VDC.

Teknik Skrivare

Strömmatning 230 VAC. Skrivaren har två st. utskriftsknappar:

- Den vänstra gäller för obegränsade passager fram till midnatt aktuell dag (fabriksinställn.)
- Den högra gäller för en passage inom 30 minuter (fabriksinställn.)

Tillbehör


- Extra skrivare
- Extra scannrar
- Regnskydd för scannrar
- Pelare av 3 mm aluminium (100 × 80 × 1200 mm) för montage av scanner, färg RAL7016. Utrustad med regnskydd
- Pelare av 3 mm aluminium (140 × 80 × 1200 mm) för montage av scanner, färg RAL7016. Utrustad med regnskydd
- Passerkort för anställda
- QR-kodskort för setup av kommandon samt ändring av språk i LCD-displayen
- Admin Tool, mjukvara för administration av text på biljetterna samt ändring av tider på biljetternas giltighetstider

UTFÖRES AV BESTÄLLAREN

Betongfundament för infästning av pelare samt inkoppling och installation.

Tillbehör

- Pelare, regnskydd och monterad scanner
- Regnskydd



Exempel på annan applikation, tex för gående trafik

- Rotationsgrind
- Personspärr



För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se